

## Návod na instalaci a programování externí přijímací jednotky

— Dvou žilový napájecí kabel 0-24V. Připojte stejnosměrné napájení 12V či 24V:

- Červená žíla  $\oplus$  pól zdroje
- Bílá žíla  $\ominus$  pól zdroje

— Pěti žilový kabel se používá k ovládání ostatních zařízení:

Barva žíly	Tlačítko na dálkovém ovladači / relé	
ČERNÁ		Společná zem (GND)
ČERVENÁ	Levé tlačítko	Relé 1
BÍLÁ	Pravé tlačítko	Relé 2
MODRÁ	Dolní tlačítko (symbol $\square$ )	Relé 3
ŽLUTÁ	Horní tlačítko	Relé 4

— Při učení čtyř tlačítkového dálkového ovladače, stiskněte krátce na přijímači tlačítko **LEARN BUTTON**, rozsvítí se červená LED vedle tlačítka **LEARN BUTTON**.

— Stiskněte spodní tlačítko (symbol  $\square$ ) dokud LED nezhasne. Po 5-ti sekundách znovu stiskněte stejné tlačítko na stejném dálkovém ovladači, pro potvrzení se rozblíká LED. Když přestane červená LED blikat, je učení dálkového ovladače ukončeno.

— Tento postup naučí všechny kanály (relé) v přijímači zároveň.

— Nový dálkový ovladač lze naučit stejným postupem.

— Nelze naučit jenom jeden kanál (relé), ale všechny zároveň.

— Přijímač umožňuje naučit až 50 dálkových ovladačů.

— Pro vymazání všech naučených dálkových ovladačů stiskněte a držte tlačítko **LEARN BUTTON** po dobu 8 - 10 sekund.

Poznámka:

*Pokud učení přijímače provádíte jiným tlačítkem, než je uvedeno výše, nesouhlasí výše uvedená tabulka barevného značení žil relé a tlačítek na dálkovém ovladači.*

